

Основные настройки

Раздел **Основные настройки** предназначен для получения общей информации об узле и выполнения базовых операций управления узлом.

Переход к функционалу: [Рабочий стол НЕЙРОСС](#) > [Конфигурация узлов](#) > Основные настройки.



Набор инструментов раздела зависит от модели узла НЕЙРОСС и текущей версии программных средств узла, включает общую информацию об узле и инструменты управления узлом.

Что требуется?

- [Получить информацию о модели узла и версии программных средств](#)
- [Просмотреть параметры лицензии и список текущих подключений](#)
- [Выполнить перезагрузку узла](#)
- [Обновить версию программных средств / прошивки узла](#)
- [Обновить лицензию](#)
- [Создать резервную копию или восстановить узел](#)
- [Сбросить узел в заводские установки](#)
- [Выполнить импорт/экспорт данных пропусков, владельцев и других ресурсов](#)
- [Выполнить импорт/экспорт фотографий владельцев пропусков](#)
- [Сменить мастер-пароль \(пароль учётной записи root\)](#)
- [Скачать инсталлятор АРМ НЕЙРОСС](#)
- [Скачать инсталлятор Службы Интеграции](#)

Основные настройки

Информация

Управление

Мастер-пароль

Версия и модель

Модель: Платформа НЕЙРОСС

Описание: Сервер КСБ широкого профиля

Версия: 20.11.1012.4394 [↓](#)

Предыдущая: 20.10.956 [↓](#)

Лицензирование

Режим лицензирования: USB-ключ

Идентификатор ключа: 3D425F63

Файл лицензии: [скачать](#)

Параметры лицензии: [просмотреть](#)

Информация о лицензионных сессиях: [просмотреть](#)

Инсталлятор АРМ Оператора

Инсталлятор: [скачать для Windows](#) 

[скачать для Linux](#) 

Инсталлятор Службы Интеграции

Инсталлятор: [скачать для Windows](#) 

Плагин для просмотра видео

Версия: 20.2.77

Инсталлятор: [скачать](#)

 Раздел [Сеть](#) веб-интерфейса предоставляет инструменты группового управления узлами НЕЙРОСС. Вы можете выполнять обновление версии, перезапуск или обновлять прошивку сразу нескольких узлов НЕЙРОСС.