

Как изменить логин и пароль по умолчанию?

Во всех продуктах компании Итриум есть учетная запись по умолчанию для первичной настройки:

Логин root

Пароль root

Изменение логина в системе не предусмотрено. Для изменения пароля перейдите: "Конфигурация узлов" -> "Основные параметры" -> "Мастер-пароль" и введите новый пароль.

Относится к	Платформа Нейросс , Нейросс-KMS , НЕЙРОСС-LS , Борей , ВИК , МТК , ПАК Интеграция
Подробнее	см. Настройка узла Нейросс