

Как создать резервную копию в НЕЙРОСС?

Если пользователем было размечено место под резервные копии, тогда бэкап автоматически создается в платформе раз в сутки. Так же резервную копию можно создать в ручную в разделе Основные настройки Управление.

Резервную копию контроллеров пользователь может создать в любой момент. Для этого также необходимо перейти во вкладку **Управление** в разделе **Основные настройки** и выбрать **Создать резервную копию**.

Интерфейс позволяет отдельно создать и загрузить резервную копию ресурсов (отметив галочками необходимые типы ресурсов).

Относится к	Платформа Нейросс , Нейросс-KMS , НЕЙРОСС-LS , Борей , ВИК , МТК , ПАК Интеграция
Документация	• Резервные копии • Обслуживание Платформы НЕЙРОСС