


# Руководство администратора | Платформа НЕЙРОСС




## ВНИМАНИЕ

Данное руководство предназначено для администратора [Платформы НЕЙРОСС](#) и содержит подробные сведения об устройстве Платформы, а также инструкции по её установке, настройке и обслуживанию.

№	Раздел	Описание
1	<a href="#">Приступая к работе</a>	Если вы впервые приступаете к работе с Платформой НЕЙРОСС, то этот раздел для вас. В разделе приведены основные термины и понятия, дано краткое описание функциональных возможностей и архитектуры Платформы НЕЙРОСС, описаны основные приёмы по администрированию продукта и соответствующей системы безопасности.
2	<a href="#">Установка Платформы НЕЙРОСС</a>	Подробное руководство по установке Платформы НЕЙРОСС в выбранном окружении.
3	<a href="#">Первый запуск Платформы НЕЙРОСС</a>	Руководство по первичной настройке Платформы НЕЙРОСС посредством мастера первого запуска.

4	Настройка системных параметров	<p>Инструкции по использованию веб-приложения <a href="#">Конфигурация узлов</a> для настройки системных параметров в следующих категориях:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="#">Основные настройки</a> — просмотр деталей лицензии, сведений о продукте, установка мастер-пароля, обновление и резервное копирование Платформы НЕЙРОСС;</li> <li>2. <a href="#">Сетевые параметры</a> — настройка сетевых интерфейсов, маршрутов, правил коммуникации в сети НЕЙРОСС;</li> <li>3. <a href="#">Дата и время</a> — установка параметров даты и времени;</li> <li>4. <a href="#">Накопители</a> — выделение места на дисках для хранения резервных копий и видеоматериалов;</li> <li>5. <a href="#">Дополнительные настройки</a> — настройка прочих параметров функционирования Платформы.</li> </ol> <div>  После установки Платформы и выполнения первого запуска настройте или проверьте корректность системных параметров: <ul style="list-style-type: none"> <li>• мастер-пароль — установите собственный пароль [<a href="#">Основные настройки</a>];</li> <li>• IP-адрес, маска подсети, сетевой шлюз [<a href="#">Сетевые параметры</a>];</li> <li>• домены и метки узла в сети НЕЙРОСС [<a href="#">Сетевые параметры</a>];</li> <li>• выделите на одном накопителе место под резервные копии [<a href="#">Накопители</a>].</li> </ul> </div>
---	--------------------------------	--

5	Обслуживание сети НЕЙРОСС	<p>Руководство по использованию веб-приложения Сеть для обнаружения и ручного добавления узлов в сеть НЕЙРОСС, групповой настройки и управления узлами, синхронизации данных в сети НЕЙРОСС.</p> <div>  Для обслуживания сети НЕЙРОСС:           <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Создайте «облачную» учётную запись с правами общего конфигурирования [<a href="#">Пользователи, роли и права</a>] и авторизуйтесь под ней;</li> <li>2. Загрузите конфигурацию Платформы во все НЕЙРОСС-узлы (как минимум, выполните синхронизацию по типу данных «Общий ресурс») [<a href="#">Сеть</a> &gt; Синхронизация данных].</li> <li>3. Установите автоматический режим синхронизации времени и задайте единый адрес NTP-сервера Платформы НЕЙРОСС для всех узлов в сети НЕЙРОСС [<a href="#">Дата и время</a>];</li> </ol> </div>
6	Управление пользователями	Руководство по управлению учётными записями, ролями и правами пользователей приложений НЕЙРОСС.
7	Настройка функций контроля доступа	<p>Информация о настройке Платформы для выполнения:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. функций Бюро пропусков в <a href="#">АРМ НЕЙРОСС Доступ</a>;</li> <li>2. функций фотоидентификации и подтверждения доступа в <a href="#">АРМ НЕЙРОСС Фотоидентификация</a>.</li> </ol>
8	Настройка функций видеонаблюдения	Информация по формированию списка медиаисточников, настройки параметров записи, режимов работы видеоаналитики, а также рабочего места оператора видеонаблюдения <a href="#">АРМ НЕЙРОСС Видео</a> .
9	Настройка функций мониторинга и реагирования	Информация о настройке Платформы для выполнения функций мониторинга и ситуационного реагирования в <a href="#">АРМ НЕЙРОСС Центр</a> .
10	Настройка функций подготовки отчётов	Информация о настройке Платформы для построения отчётов в <a href="#">АРМ НЕЙРОСС Отчёты</a> . Представлена информация по подключению источников данных и шаблонов отчетов.

11	<a href="#">Настройка заданий автоматизации</a>	Информация о настройке задач автоматического выполнения указанных действий по событиям системы безопасности или согласно установленному расписанию.
12	<a href="#">Инструменты интеграции</a>	Информация о настройке мониторинга состояний и передачи команд управления между программными и аппаратными средствами «сторонних» производителей и сетью НЕЙРОСС.
13	<a href="#">Обслуживание Платформы НЕЙРОСС</a>	Инструкция по обслуживанию сервера Платформы НЕЙРОСС.
14	<a href="#">Установка APM НЕЙРОСС</a>	Инструкция по установке и обновлению APM НЕЙРОСС.