

Руководство администратора ВИК

Видеоинформационная консоль ВИК представляет собой IP-консоль интерактивного управления охранно-пожарной сигнализацией и системы контроля доступа НЕЙРОСС.

ВИК предназначен для круглосуточной работы в качестве устройства для выполнения следующих функций:

- постановка/снятие с охраны разделов сигнализации,
- учёта рабочего времени путем отметок о приходе/уходе,
- использования в качестве индикационной панели с функциями управления.

IP-консоль ВИК предоставляет пользователю современный интерактивный сенсорный интерфейс.

Общие сведения

Конструктивно ВИК представляет собой планшетный компьютер, предназначенный для установки на стены или встраивания в иные конструкции. По способу взаимодействия с пользователем ВИК относится к классу так называемых информационных сенсорных киосков, является многопользовательским устройством, предоставляющим простой, интуитивно понятный интерфейс доступа к типовым информационным сервисам.

В качестве аппаратной основы изделия используются серийно выпускаемые планшетные компьютеры с проводным сетевым подключением (Ethernet), например, — ASUS V161GAT или MSI PRO 16T 10M-072RU и другие, работает под управлением операционной системы Linux. Необходимую функциональность и информационное взаимодействие ВИК с НЕЙРОСС, в том числе с контроллерами, Платформой НЕЙРОСС, ПАК Интеграция, ITRIUM, а также с устройствами, совместимыми со спецификациями ONVIF (IP-камерами и др.), обеспечивает устанавливаемое на планшеты ПО НЕЙРОСС. Подключение считывателя осуществляется напрямую посредством интерфейса USB, возможно также использование любой точки доступа НЕЙРОСС, например, — считывателя БОРЕЙ.

Функции ВИК

- Контроль состояния связи и синхронизация данных с другими узлами сети, в том числе с другими устройствами ВИК;
- Журналирование событий в энергонезависимой памяти;
- Предоставление пользовательского интерфейса конфигурирования и мониторинга состояний и управления посредством веб-браузера;
- Обеспечение идентификации по пин-коду (с защитой от подбора кода с помощью интерактивной скремблированной клавиатуры), либо по карте посредством USB-считывателя.

Содержание:

- [Общие сведения](#)
- [Первый запуск ВИК](#)
- [Подключение к сети НЕЙРОСС](#)
- [Настройка режима работы](#)
- [Инструкции](#)
- [Учёт рабочего времени](#)

Изделие обеспечивает взаимное обнаружение устройств в «своём» сетевом домене, передаёт команды управления другим устройствам домена, контролирует и отображает текущее состояние зон и разделов охранной сигнализации, точек доступа, предоставляет видеоданные.

Взаимная синхронизация данных обеспечивается следующим образом: узел НЕЙРОСС, на котором произошли изменения, формирует сетевые запросы ко всем смежным узлам сети с информацией о времени и характере изменения. Другие узлы сети получают данный запрос и обновляют собственные данные. Если в момент обновления связь с каким-либо узлом была прервана, при восстановлении связи, «потерянный» узел сам инициирует запросы на получение информации об изменениях.

Режимы работы ВИК

Консоль может работать в одном из двух режимов.

№	Режим работы ВИК	Описание
1	Терминал	В этом режиме на экране ВИК отображается приглашение выполнить идентификацию для получения доступа к управлению разделами охранной сигнализации и отметки времени прихода/ухода. В зависимости от настроек пропуска, идентификацию можно выполнить по карте, по пин-коду, по карте или пин-коду, по карте и пин-коду. После прохождения процедуры идентификации пользователю представляются кнопки для отметки прихода/ухода, информация о текущем состоянии разделов и зон охранной сигнализации и средства управления разделами/зонами. Список разделов ограничен уровнем охраны пропуска и правами ВИК на управление разделами.
2	Индикационная панель	В этом режиме на экране отображается индикационная панель. Каждый индикатор панели окрашен цветом в соответствии с состоянием «привязанных» к нему зон и разделов охранной сигнализации. Предоставляются средства управления зонами и разделами, а также точками доступа. Права по управлению ограничены уровнем охраны пропуска.

Первый запуск ВИК

Настройка осуществляется посредством предоставляемого изделием веб-интерфейса с помощью веб-браузера. Для первичной настройки предпочтительно использовать прямое сетевое подключение.

№	Шаг	Комментарий
---	-----	-------------

1	Подключение к веб-интерфейсу	Подключитесь к веб-интерфейсу прибора. Для этого запустите программу Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge или Apple Safari и в строке адреса введите ip-адрес, указанный на корпусе прибора. С помощью мастера первого запуска задайте общие параметры прибора [Мастер первого запуска ВИК].  Резервная копия предназначена для восстановления или замены узла в случае выхода из строя и НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для тиражирования конфигурации на нескольких узлах сети. В противном случае будут задублированы идентификаторы точек доступа, зон сигнализации и реле, потребуется повторная активация устройства. Перейдите к интерфейсу прибора по заданному IP-адресу и указанной на предыдущем этапе подсети [Вход в веб-интерфейс]. Введите имя пользователя root и указанный на предыдущем этапе мастер-пароль (по умолчанию, root). Текущий адрес ВК указан на стартовом экране прибора. Добро пожаловать в Видеоинформационную Консоль! Для начала работы настройте ВИК, выбрав необходимый режим работы Текущий IP-адрес: 10.29.38:80
---	------------------------------	---

2	Проверка параметров	Проверьте и, при необходимости, измените параметры, заданные с помощью мастера первого запуска. Для этого перейдите в раздел Конфигурация узлов и выполните: 1. Задайте мастер-пароль, если пароль не был изменён ранее [Смена мастер-пароля]; 2. Проверьте Сетевые параметры и, при необходимости, смените IP-адрес, задайте шлюз, сетевые маршруты и смените домен НЕЙРОСС;  ПРИМЕЧАНИЕ Если после сохранения новых сетевых параметров устройство стало недоступным, измените настройки сетевого подключения компьютера и выполните подключение к веб-интерфейсу по новому IP-адресу. Если был изменён мастер-пароль, авторизацию следует проходить под новым паролем. Если были изменены настройки домена НЕЙРОСС, выполните перезагрузку узла [Перезагрузка узла]. 3. Проверьте параметры даты и времени на устройстве [Дата и время]. Наилучшим выбором является синхронизация по серверу (IP-адрес из локальной сети или сети Интернет, у Платформа НЕЙРОСС по умолчанию может выступать в качестве NTP-сервера для всей сети).
---	---------------------	---

Подключение к сети НЕЙРОСС

Для обеспечения взаимодействия узлов в сети НЕЙРОСС [[Что такое Сеть НЕЙРОСС, узел НЕЙРОСС?](#)] необходимо выполнить стартовую синхронизацию данных. В новый узел будут загружены «облачные» учётные данные и общие ресурсы (такие как разделы сигнализации, зоны доступа, пропуска и пр.). Процедура синхронизации данных является точкой начала отслеживания изменений между узлами. В дальнейшем синхронизация будет проводиться автоматически.

Для добавления в существующую сеть НЕЙРОСС узла ВИК выполните следующую последовательность шагов:

№	Шаг	Комментарий
1	Проверка состояний	Перейдите в раздел Сеть и проверьте «видимость» узлов НЕЙРОСС в пределах домена и отсутствие расхождений по времени.  ПРИМЕЧАНИЕ 1 Синхронизация по времени является необходимым условием обеспечения взаимодействия узлов. Настройки параметров даты/времени на устройстве должны обеспечивать отсутствие расхождений времени на всех узлах сети. Наилучшим выбором будет задать в настройках всех узлов автоматическую синхронизацию по одному NTP-серверу). ПРИМЕЧАНИЕ 2 Если узел отсутствует в списке раздела Сеть, значит он принадлежит другому домену(ам). Одно устройство может принадлежать нескольким доменам. Взаимодействие устройств обеспечивается в пределах общего домена.
2	Синхронизация данных	В разделе Сеть выберите устройство, которое будет выступать в качестве источника данных, например, — Платформа НЕЙРОСС или БОРЕЙ и синхронизируйте данные. В результате будут загружены учётные записи пользователей и общие ресурсы, такие как разделы сигнализации.
3	Перезагрузка узла	Средствами раздела Основные настройки выполните перезагрузку узла.
4	Авторизация под «облачной» учётной записью	По завершении синхронизации данных, в узел ВИК будут загружены «облачные» учётные записи сети НЕЙРОСС. При авторизации в интерфейсе ВИК под «облачной» учётной записью вы сможете выполнять администрирование всей сети из единого веб-интерфейса. Рекомендуется выйти из интерфейса [Выход из веб-интерфейса] и авторизоваться под «облачной» учётной записью с правами администрирования.

Настройка режима работы

ВИК может работать в одном из трех режимов: Терминал, Индикационная панель, пользовательский. Установка режима работы и прочих параметров осуществляется в разделе [Конфигурация узлов](#) > **Настройки ВИК**.

Режим работы	Комментарий
Терминал	Режим «Терминал» предназначен для выполнения функций постановки на охрану и снятия разделов сигнализации с охраны, также для постановки отметок о приходе и уходе сотрудниками предприятия с целью учёта рабочего времени. [Настройка ВИК в режим Терминал]
Индикационная панель	Режим «Индикационная панель» предназначен для обеспечения функций мониторинга текущего состояния индикаторов, а также управления элементами индикатора. Состав индикатора произволен и может включать зоны и разделы сигнализации и точки доступа. Каждый индикатор может быть «связан» с медиаисточником (камерой), обеспечивается вывод «живого» видео. [Настройка ВИК в режим Индикационная панель]
Пользовательский	Пользовательский режим предназначен для отображения произвольного приложения на экране консоли ВИК. Это может быть как НЕЙРОСС-приложение, например приложение «Мониторинг камеры хранения», так и произвольное приложение «стороннего» производителя. Порядок настройки ВИК для работы в составе камеры хранения НЕЙРОСС-LS описан в разделе [Руководство администратора НЕЙРОСС-LS].

Инструкции

Создание резервной копии

Создайте резервную копию настроек ВИК [\[Резервные копии\]](#).

Сброс сетевых параметров и мастер-пароля



- ✓ Текущий IP-адрес ВИК указан на экране приветствия в правом нижнем углу.



При невозможности подключения к веб-интерфейсу прибора возможен сброс сетевых параметров и мастер-пароля без нарушения конфигурации устройства.

- Проверьте физическое сетевое подключение (индикаторы на разъёме Ethernet должны мигать).
- Проверьте, что компьютер, с которого производится попытка подключения к веб-интерфейсу и прибор ВИК контроллер находятся в одной подсети. В настройках компьютера добавьте дополнительный IP-адрес из той же подсети, в которой находится ВИК.
- Попробуйте проверить связь с контроллером по заводскому IP-адресу 192.168.1.100.

Если доступа к прибору по прежнему нет или вы забыли мастер-пароль (пароль учётной записи root) или параметры пользовательской учётной записи, выполните сброс сетевых параметров и мастер-пароля.

1. Возьмите произвольный USB-Flash накопитель с одним FAT-разделом.
2. Поместить в этот раздел пустой файл с именем:

`factory_reset.part`

3. Вставьте подготовленный USB-Flash накопитель в USB-порт ВИК.
4. Дождаться перезапуска устройства.

i В результате будет выполнен сброс сетевых параметров, мастер-пароля и выполнена перезагрузка прибора. Файл `factory_reset.part` с USB-Flash накопителя будет удалён.

5. Подключитесь к ВИК по адресу 192.168.1.100 и из подсети 255.255.255.0, авторизуйтесь под учётной записью root с паролем root.
6. Задайте новый мастер-пароль устройства [[Смена мастер-пароля](#)];
7. В разделе [Сетевые параметры](#) смените ip-адрес и маску подсети для работы в диапазоне адресов вашей сети.


Сброс в заводские установки

- ✓ Текущий IP-адрес ВИК указан на экране приветствия в правом нижнем углу.




При наличии доступа к веб-интерфейсу

1. Выберите [Конфигурация узлов](#) > [Основные настройки](#).
2. Выполните команду сброса в заводские установки [[Сброс в заводские установки](#)].
 - а. Отобразится окно подтверждения с информацией о смене IP-адреса на заданный по умолчанию. Нажмите на кнопку **Сброс**.



- б. Дождитесь окончания процедуры сброса.



- с. Настройте сетевое подключение компьютера на работу в диапазоне IP-адресов 192.168.1.XXX и подсети 255.255.255.0.

- d. Перейдите по адресу <http://192.168.100/>. Вы можете воспользоваться ссылкой, указанной в окне завершения сброса настроек.

При отсутствии доступа к веб-интерфейсу

- ✓ При необходимости сброса только сетевых параметров следуйте инструкции в подразделе [[Сброс сетевых параметров и мастер-пароля](#)].

Чтобы выполнить полный сброс конфигурации ВИК в заводские настройки:

1. Возьмите произвольный USB-Flash накопитель с одним FAT-разделом.
2. Поместите в этот раздел пустой файл с именем:

`factory_reset.full`

3. Вставьте подготовленный USB-Flash накопитель в USB-порт ВИК.
4. Дождитесь перезапуска устройства.

- i В результате будет выполнен полный сброс в заводские настройки с последующей перезагрузкой прибора. Файл `factory_reset.full` с USB-Flash накопителя будет удалён.

5. Подключитесь к ВИК по адресу 192.168.1.100 и из подсети 255.255.255.0, авторизуйтесь под учётной записью root с паролем root.
6. Выполните процедуру настройки.

Учёт рабочего времени

По факту отметок прихода на рабочее место и ухода с него формируются события доступа на вход по точке доступа [Имя узла ВИК]-ВХОД и на выход по точке доступа [Имя узла ВИК]-ВХОД. Имя узла (ВИК) задаётся в разделе [Сетевые параметры](#). События точек доступа можно просмотреть в отчете [Журнал событий доступа \(по точкам доступа\)](#).

Отчёты по учёту рабочего времени можно сформировать по шаблонам [Контроль трудовой дисциплины \(базовый\)](#), [Контроль трудовой дисциплины \(по графику работы\)](#).